

Datamax-O'Neill Compact4/Nova4 – installation

Hent den nyeste driver til din printer og installer den **INDEN** du kopler printeren til. Driveren kan hentes her: <http://www.unifaun.com/support/driver>

Følg installationsguiden og vælg **Imaje MP Compact4 Mark II** alt. **Imaje MP Nova 4**

Efter du har installeret printeren skal den kalibreres:

- Hold den røde Feed-knap på forsiden indtil den skubber to etiketter ud.
- Tryk på Feed en gang, printeren printer en etiket og stopper i rette tilstand.

Installation på netværk

I et netværk med en DHCP server vil printeren automatisk få en IP-Adresse. For at finde ud af hvilken IP-Adresse printeren har fået, skal du printe konfigurationen:

- Sluk printeren
- Hold den røde Feed-knap inde
- Tænd printeren
- Hold Feed-knappen inden indtil maskinen printer en konfigurationside
- Genstart printeren

Hvis du har en DHCP server på dit lokale netværk vil printerens IP-adresse vises på konfigurationssiden der printes.

För att sätta en statisk IP-adress skal du angive printerens nuværende IP-adresse i din browser og ændre IP-adressen i browser menuen.

For at ændre netværks indstillingerne skal du have et bruger ID og et kodeord.

Bruger ID er **admin** og kodeord **1234**.

Hvis IP-adressen är 0.0.0.0 betyder det at du manuelt skal indstille printerens IP-adresse. Dette gør du med programmet TeraTerm. Mere information om manuelle IP-indstillinger finder du her: <http://www.unifaun.com/support/imajenet>

Gem gerne denne information.

Kontakt Unifaun Support hvis du behøver mere hjælp med din printer.

Supporttelefon DK: +45 78791704
support@unifaun.dk

Hverdage Kl. 8-17